



TALLERES

TGM
GAN-MAR

CE



Manual de Usuario y Mantenimiento

Carros traslación a Cadena

50
AÑOS



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR
ESTA HERRAMIENTA.


INTRODUCCION

Este Manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aun cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda leer este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

*Ruedas de fundición gris de acero montadas sobre rodamientos sellados libre de mantenimiento, facilitando el desplazamiento del carro en el perfil.
Perno central con ojal, donde pueden adaptarse cualquier polipasto GAN MAR.
Fácil adaptación a diferentes perfile.*

1000	 Altura Perfil IPN	160-220	2000	 Altura Perfil IPN	160-260
3000	 Altura Perfil IPN	220-340	5000	 Altura Perfil IPN	220-360




Kgs	t	Peso (kgs)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1000	1	12	200	140	120	25	70	90	31	230	175	175
2000	2	19	235	158	170	30	85	115	43	274	263	263
3000	3	25	250	130	170	30	85	115	43	250	254	254
5000	5	27	250	128	202	38	92	119	-	250	-	-

Las medidas y los despieces pueden ser modificados sin previo aviso.
Los pesos estan tomados con 3mts de cadena.


MANTENIMIENTO

- Controle que las ruedas del carro giren normalmente.
- Los rodamientos no se lubrican, en caso de no girar o encontrarse gastados o dañados, deben ser reemplazados.
- El carro instalado en el exterior debe estar protegido, ya que la intemperie incrementa la posibilidad de desgaste y corrosión de sus componentes.
- Realice inspecciones y mantenimiento regulares de la unidad.

DESPIECE



Pieza	Denominación	Pieza	Denominación
1	Ojal	10	Guía cadena
2	Perno eje	11	Polea cadena
3	Pernos separadores	12	Tuerca eje polea
4	Rueda dentada	13	Arandela eje polea
5	Rodamientos	14	Buje eje polea
6	Placas laterales	15	Tuerca separadores
7	Arandelas Eje	16	Eje rueda
8	Tuerca Eje	17	Eje dentado polea
9	Arandelas separadores	18	Rueda lisa



Para más información, consultar nuestra WEB:

<https://ganmar.com.ar/producto/carros-de-traslacion-a-empuje-y-a-cadena/>

Calle 5 n° 2076 - Frontera (Sta. Fe)
Tel: 0351 5680940
ganmar@ganmar.com.ar

www.ganmar.com.ar